

Användning och underhåll - SC401 (kabeldriven)

OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!



1. Fyll tanken med rent vatten ev. blandat med rengöringsmedel för uppgiften. Kom ihåg att följa producentens rekommenderade dosering. Temperaturen på vattnet får ej överstiga 40°C. Kontrollera att vattenventilen är öppen.



2. Kontrollera att vattenventilen är öppen.



3. Montera sugskrapan och fäst den med vredet. Sänk sugskrapan med pedalen.



4. Placera borsten eller rondelhållaren under däck. Använd en passande borste för rengöring av golvet. Sänk däck genom att trycka på fotpedalen.



5. Anslut elkabeln till vägguttaget.



6. Ställ in huvudströmbrytaren på "I" och tryck på huvudknappen (LED-lampa lyser) för att starta maskinen.



7. Vid rengöring av ömtåliga golv kan borsten/rondellen fuktas på förhand med vatten så att rengöringen inte efterlämnar några märken. Tryck på och håll inne huvudknappen och knappen för vattenmängd samtidigt i 10-20 sekunder innan rengöringen påbörjas.



8. Starta rengöringsfunktionen genom att lägga händerna på handtagets beröringssensorer.



9. Tryck på rengöringsmedelsknappen för att justera doseringen av rengöringsmedel i förhållande till rengöringsbehovet. När LED-lamporna är släckta doseras inget rengöringsmedel.



Gör följande när arbetet avslutas.
10. Tryck på huvudknappen (LED-lampa slocknar) för att stoppa maskinen och ställ in huvudströmbrytaren på "0". Dra ut elkabeln.



11. Placera elkabeln i hållaren.



12. Lyft borstdäcket genom att trycka på pedalen, ta loss och rengör borsten/rondellen.



13. Töm smutsvattentanken med tappnings-slangen. Töm sedan vid behov renavattentanken med den genomskinliga slangen.



14. Montera av och gör rent grovfiltret från smuts. Tvätta smutsvattentanken med rent vatten.



15. Rengöring av filter:
A) Stäng ventilen under maskinen.
B) Ta av den genomskinliga luckan och packningen, ta ut filtret och rengör det.
C) Sätt ihop filterenheten igen.



16. Ta loss sugskrapan och avlägsna all smuts. Kontrollera och rengör sugskrapans blad och byt eller vänd vid behov.



17. Rengör maskinen med en fuktig trasa och ett neutralt rengöringsmedel efter behov.



18. Parkera maskinen med locket till smutsvattentanken öppet.

Felsökning - SC401 (kabeldriven)

OBS! Använd inte maskinen innan du har läst och förstått bruksanvisningen!

Fungerar maskinen inte som den ska?



1. Kontrollera elkabeln efter skada eller fel och säkerställ att den sitter ordentligt i eluttaget. (*)



2. Kontrollera om det är fel på huvudströmbrytaren. (*)

(*) I dessa fall ska underhåll utföras av ett auktoriserat Nilfisk Servicecenter.

Mer information finns i servicemanualen, som du kan få på nilfisk.se

Fungerar sugfunktionen inte som den ska?



1. Kontrollera att sugslangen är korrekt monterad och rengjord.



2. Kontrollera om filter och flottör i smutsvattentanken är rena och korrekt monterade.




3. Kontrollera om sugskrapans blad är rengjort eller skadat.



4. Kontrollera att luckans packning är intakt och fungerar så att luckan sluter tätt.

Rengör inte maskinen som den ska?



1. Kontrollera att inställningarna för vatten och rengöringsmedel stämmer.



2. Kontrollera att renaventilen är öppen.



3. Kontrollera att filtret för renavatten är rent.

Fungerar borsten inte som den ska?



1. Justera maskinens körriktning genom att vrida på det främre vredet tills maskinen kör rakt.



2. Kontrollera att borsten är korrekt monterad och att den inte är sliten, eller om något sitter fast som förhindrar borsten rotation.